

Tablette fixe bar
Autonome, câblée au système de sonorisation. Réception audio via Bluetooth propre.



Tablette mobile
Connectée au système de sonorisation via le Wi-Fi dédié du jardin.



CD
USB
BLUETOOTH
AUX



Choisir une source à l'aide de la Tablette.
Le système affichera automatiquement l'écran de contrôle de la source.

CD

USB

BLUETOOTH

AUX



CD

Insérer un CD.
Le volume de diffusion et les fonctions sont disponibles sur l'écran de la tablette fixe.
Le tracking est disponible sur l'écran de la tablette.
Le haut-parleur témoin dans le rack diffuse la musique choisie.

Terminer
Presser l'icône OFF de la barre latérale de la tablette mobile ou l'écran fixe du bar.



USB

Insérer une clef USB avec fichier Audio .
Le volume de diffusion et les fonctions sont disponibles sur l'écran de la tablette fixe.
Le tracking est disponible sur l'écran de la tablette.
Le haut-parleur témoin dans le rack diffuse la musique choisie.

Terminer
Presser l'icône OFF de la barre latérale de la tablette mobile ou l'écran fixe du bar.



Bluetooth

Choisir "BMP40" depuis le menu Bluetooth de votre Tablette/Smartphone.
Ouvrir votre application de musique, Qobuz, Spotify, Tidal, Apple Music, etc ... Envoyer la musique à "BMP40".
Le volume de diffusion est celui de votre Tablette/Smartphone.
Le tracking est disponible sur l'écran de la tablette.
Le haut-parleur témoin dans le rack diffuse la musique choisie.
(Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, seuls les Tablettes/Smartphones enregistrés sont à même de se connecter au système)
Pour vous enregistrer, pressez "Pairing" et activer la connexion Bluetooth de votre dispositif mobile.

Terminer
Presser l'icône OFF de la barre latérale de la tablette mobile ou l'écran fixe du bar.




Aux. - Auxiliaire

Connecter une nouvelle source, (Tablette, Smartphone, etc ...) au mini jack présent dans le rack.
Le volume de diffusion est disponible sur l'écran de la tablette.
Le tracking est disponible sur la Tablette/Smartphone.
Le volume audio de la Tablette/Smartphone doit être au maximum.


Terminer
Presser l'icône OFF de la barre latérale de la tablette mobile ou l'écran fixe du bar.





Latéral

- ON / OFF
- Pré-Amplificateur
- Lecteur CD - USB
- Récepteur Bluetooth



Façade








- ON / OFF
- Pré-Amplificateur
- Lecteur CD - USB
- Récepteur Bluetooth





Rack Bar Palais







Rack Amplificateurs



thermostat ventilateur



iPad Ethernet via Lightning

Parts Needed

- Surface Mount System (Bezel + Splitter)
- iPort Data Cable (70791)
- Apple lightning to USB 3 Adapter
- Apple USB to Ethernet Adapter
- Apple Lightning Cable
- Ethernet Cable (Power & Data iPad)

